

CUIDADO Y MANTENCIÓN >>

1. **▲ADVERTENCIA:** Revise los remaches, frenos y accesorios muy cuidadosamente antes de usar este coche.
2. **▲ADVERTENCIA:** No use este producto si tiene cualquier daño o partes/piezas rotas.
3. Lubrique todas las partes movibles y articulaciones con un aerosol lubricante de vez en cuando.
4. Quite la envoltura cilíndrica de la rueda y limpie a fondo de vez en cuando.
5. Limpie el marco del coche con un trapo húmedo y seque bien para prevenir el óxido.
6. Siempre seque su coche después de usarlo en la lluvia o climas de invierno, asegurándose así que la sal de la calle sea quitada del marco y articulaciones. Deje que el coche se seque en un lugar abierto, caluroso y ventilado.
7. No deje su coche afuera en condiciones húmedas ya que la tela puede crear moho.
8. Lave la tela solamente a mano usando detergente suave en agua caliente. NO lave a máquina. Deje secar colgando en un lugar seco y ventilado. No use secador.
9. Puede ser peligroso usar accesorios que no sean aprobados por el fabricante o distribuidor.
10. Puede ser peligroso usar repuestos que no sean los suministrados o aprobados por el fabricante o distribuidor.
11. Si Usted tiene cualquier duda entorno a este producto, por favor contacte a guzzie+Guss por el teléfono 1-888-597-0992, o en línea en la dirección internet www.guzzieandguss.com. Le proveeremos con el mejor servicio al cliente.

REGISTRACIÓN DE PRODUCTO Y GARANTÍA >>

EL coche G+G1+1 Gabriola tiene una garantía limitada por el periodo de 1 año desde el día de compra designado en el recibo y cubre defectos de fábrica y trabajo.

Para registrarse; envíe en línea a www.guzzieandguss.com o envíe por correo a la dirección proveída.

Importado en Canadá por:

Peter John M. Distribution Inc.
88 SW Marine Drive, Vancouver, BC
Canada V5X 2R1

info@guzzieandguss.com


Tel 1-888-597-0992

Fax 1-604-324-2876

G+G1+1 GABRIOLA
Manual de Instrucciones

guzzie+Guss®

G+G1+1 Cohecito Versátil



Por favor lea este manual de instrucciones antes de usar este producto.
Asegurese de guardar estas instrucciones para futuras referencias.

INTRODUCCIÓN >>


guzzie+Guss están comprometidos en hacer la vida de los niños y padres más segura, sin complicaciones y conveniente. Queremos agradecerles por la compra de este emocionante producto. Es importante que lea y siga las instrucciones de este manual cuidadosamente. Por favor asegurese que todas las partes estén montadas correctamente y que las piezas desmontables encajen correctamente. Por favor tenga extra atención con el mecanismo de abertura y plegaje. Lea todos los pasos de advertencia y seguridad antes de su uso.

IMPORTANTE >>

Después de haber leído y seguido por completo todas las instrucciones en este manual, por favor archive este manual de instrucciones en un lugar seguro para referencias futuras. Si el producto que ha recibido opera diferente a las instrucciones incluidas con el producto por favor contacte a guzzie+Guss por Internet (correo electrónico) a info@guzzieandguss.com. Ahí podrá obtener la información más reciente para su nuevo coche G+G1+1. Necesitará el número de registración y el día de fabricación, esta información se puede encontrar en marco de su coche.


PIEZAS INCLUIDAS >>

- 1) Marco del coche
- 2) Toldo
- 3) Asiento (x1)
- 4) Barra
- 5) Ruedas delanteras (x2)
- 6) Ruedas traseras (x2)
- 7) Cubierta para lluvia
- 8) Tapabarros para las ruedas traseras (x2)
- 9) Manual de instrucciones



SU COCHECITO >>


- | | | | |
|----|-------------------------------------|----|--------------------------------|
| A) | Mango | H) | Barra |
| B) | Botón de plegar/desplegar | I) | Botón para soltar la barra |
| C) | Freno | J) | Cinturón |
| D) | Soltar frenos | K) | Cerrar rueda girante delantera |
| E) | Botón para soltar asiento del marco | L) | Soltar rueda girante |
| F) | Poste de inclinación del asiento | M) | Ruedas traseras |
| G) | Toldo | N) | Canasto |



ENSAMBLAJE >>


Despliegue el armazón del coche

1. Levante la palanca de cerradura situada en el marco y abra el armazón
2. Levante el mango hasta que el armazón cierre en su posición vertical como se muestra.



Enganchar las ruedas delanteras



1. Deslice el pasador de montaje en la carcasa de las ruedas delanteras hasta que encajen en su lugar.
2. Para quitar las ruedas delanteras, presione el botón para soltar las ruedas, situadas en la parte superior de la carcasa de las ruedas delanteras. Deslice después las ruedas fuera de la carcasa.



ATENCIÓN: Asegurese que las ruedas estén correctamente enganchedas tirando ligeramente de ellas.

Enganchar las ruedas traseras


1. Alinee el eje de la rueda trasera con la carcasa para las ruedas traseras. Deslice la rueda en posición. Asegure que la rueda encaje correctamente tratando de tirar la rueda hacia afuera ligeramente.
2. Para quitar las ruedas traseras, tire a lengüeta plateada (que esta situada en la parte interior de la carcasa de las ruedas traseras).



POR FAVOR NÓTESE QUE: Las ruedas delanteras y traseras deben ser lubricadas de vez en cuando, por favor use lubricante basado en aceite para la mantención de su coche. Las ruedas deben estar correctamente infladas. La presión correcta es de 28 psi.

Acoplar la barra delantera


1. Montar : Deslice los vástagos en los soportes situados en el asiento hasta que encajen en su lugar.
2. Quitar : Presione el botón para soltar en la parte inferior de los soportes y tire de la barra hacia afuera.



NOTE: La barra delantera debe siempre estar montada para prevenir el atrapamiento de los dedos en los conectores abiertos.

Freno de estacionamiento

1. Pour enclencher le frein, appuyez avec votre pied sur le levier du frein, sur l'intérieur de la roue arrière droite. Pour relâcher le frein, soulevez le levier.




Acoplar el asiento

1. Asegurese que haya aplicado el freno.
2. Encaje los seguros del asiento en ambos encajes del armazón.
3. Presione hasta que escuche un click.


NOTE: El asiento puede ser acoplado con orientación hacia atrás o hacia el frente.

▲ ADVERTENCIA: Por favor asegurese que ambos lados estén correctamente acoplados, trate de levantar el asiento del armazón, si cualquiera de los lados se mueven, necesita presionar hacia abajo hasta que escuche un "click".



4. Quitando el asiento : Levante ambas palancas en el encaje de seguro del asiento al mismo tiempo, levante el asiento.



IMPORTANTE: Siempre retire al niño del asiento antes de desacoplar el asiento.



USANDO SU COCHECITO >>


Plegando el coche

1. Siempre quite el segundo asiento (si está en uso).
2. Siempre tenga el asiento principal en orientación hacia el frente.
3. Siempre aplique el freno y retire al niño antes de plegar el coche.
4. Presione el seguro secundario de plegaje situado por encima de la palanca para soltar a mano derecha.
5. Levante ambas palancas para soltar situadas por debajo del mango del coche y retroceda mientras guíe el coche hacia abajo. Continúe el plegaje del coche hasta que el encaje del armazón enganche.



Ruedas giratorias

1. Para que las ruedas giren o se traben, levante la lengüeta en la parte delantera de la carcasa de las ruedas delanteras.



Soporte para pies:


1. Presione los botones en ambos lados de las bisagras del soporte para pies y mantenga presionado mientras levante o baje el soporte para pies a su posición deseada.

Reclinando el asiento

1. Para reclinarse el asiento presione los botones en ambos lados del asiento del coche y posicione el asiento a su ángulo deseado.
2. Hay 3 posiciones de reclina para el asiento, reclinado completamente, vertical y semireclinado.


Ajustando el mango

1. Presione y mantenga presionado los dos botones en la parte exterior del mango mientras levante o baje el mango a su posición deseada.



Usando el cinturón de seguridad

El coche G+G1+1 Gabriola está equipado con un arnés de 5 puntos ajustable. El arnés de hombros es ajustable en altura y puede ser ajustado quitando las correas de hombro de su posición actual y enhebrandolo de nuevo por las ranuras del respaldo a la altura deseada. El largo de las correas de hombro pueden ser ajustadas deslizando la hebilla en cada correa para hombros. Los cinturones pueden ser ajustado por la izquierda o derecha usando las hebillas de ajustamiento del cinturón.




Para usar el arnés de 5 puntos, inserte las dos lengüetas del cinturón en la hebilla del entrepiernas por la derecha e izquierda. Las correas de hombros no necesitan ser quitadas cada vez que el niño sea retirado del asiento del coche.

▲ ADVERTENCIA: Siempre use el arnés de 5 puntos de forma segura y correcta alrededor del cuerpo de su niño cada vez que el niño esté sentado en el coche.

▲ ADVERTENCIA: Nunca deje al niño sin supervisión cuando él esté sentado en el coche.

Usando el toldo

1. To recline the seat push the buttons on both sides of the stroller seat, and position the seat at the desired angle.
2. There are 3 positions for the seat, fully reclined, fully upright, and a middle position.




Usando la cubierta para lluvia

1. Levante la cubierta para lluvia y pongalo sobre el canto del toldo, amarre las correas de Velcro por debajo del asiento.
- POR FAVOR NÓTESE: Que la cubierta para la lluvia solo encajara en el asiento cuando la extensión del toldo no sea usada.

▲ ADVERTENCIA: Nunca use la cubierta para lluvia si el niño no está seguramente contenido en el coche.


▲ ADVERTENCIA: La cubierta para lluvia está diseñada para ser usada con este coche guzzie+Guss. No apto para uso con otros accesorios.



EQUIPO OPCIONAL >>


☐ Adaptador para asiento de seguridad

guzzie+Guss a desarrollado un “verdadero” adaptador universal para asientos de seguridad que funcionara con cada asiento de seguridad para bebé que hemos visto hasta el momento. Ajustelo para que encaje con su asiento de seguridad y la correa de seguridad mantendra a su bebé en su posición segura.



☐ Portabebidas flexible


guzzie+Guss a desarrollado un “verdadero” portabebidas universal que funcionara con su nuevo G+G 1+1 Gabriola o cualquier otro coche que tenga. Se autoajusta para botellas o copas grandes. La bisagra flexible previene que su bebida se voltee.









☐ Segundo asiento para G+G1+1

¿Tiene dos niños? Adhiera un segundo asiento de guzzie+Guss al ya impresionante G+G1+1 Gabriola y conviértalo instantáneamente en un coche doble. Puede acoplarse en el soporte primario o secundario para el asiento. Con tres posiciones de reclinaje e incluye el protector para lluvia.

POR FAVOR NÓTESE QUE: La posición secundaria del asiento puede detener a un niño hasta 20kgs (45 libras).



STROLLER CONFIGURATIONS >>



ADVERTENCIAS >>

Observe por favor lo siguiente para asegurar el uso seguro de su coche

▲ADVERTENCIA: El uso de este coche para propósitos diferentes a los de su uso destinado puede:

- Anular la garantía
- Dañar su coche
- Causar daños o lesiones a su niño
- Causar daños o lesiones a otros

▲ADVERTENCIA: El coche G+G1+1 Gabriola NO fue diseñado como un coche para correr o jogging y nunca debe ser empujado cuando lleve patines o patines en línea.

▲ADVERTENCIA: Para asegurar el uso correcto, Guarde esta guía de instrucciones en un lugar conveniente para que pueda ser consultado a menudo. El no seguir las advertencias e instrucciones pueden resultar en lesiones serias o la muerte.

▲ADVERTENCIA: Siempre use el arnés de 5 puntos de manera segura y adecuada alrededor del cuerpo del niño cada vez que el niño esté sentado en el coche.

▲ADVERTENCIA: Nunca use la cubierta para lluvia sin tener el toldo en su posición adecuada y correctamente acoplada al marco del asiento.

▲ADVERTENCIA: Nunca deje al niño sin supervisión.

▲ADVERTENCIA: Este coche fue diseñado para su uso con un niño a la vez por asiento, desde bebé hasta 25 kilogramos (56 libras).

▲ADVERTENCIA: No use este coche con niños de estatura menor de 44 pulgadas (111.8 cm).

▲ADVERTENCIA: Nunca deje que el niño se pare en el coche.

▲ADVERTENCIA: No deje que niños escalen o jueguen en el coche.

▲ADVERTENCIA No use este coche en escaleras o escaleras mecánicas

▲ADVERTENCIA Para prevenir atrapamiento o pellizcos, no pliegue o despliegue el coche cuando el niño esté sentado en el coche o esté cerca del coche.

▲ADVERTENCIA Siempre use el freno cuando su coche no esté en movimiento.

ADVERTENCIA: Asegurese que los brazos del niño estén libres cuando ajuste la posición de reclinaje del asiento.

▲ADVERTENCIA: Solo use este coche en terrenos planos como por ejemplo veredas y calles. Use solamente a velocidad de caminar.

▲ADVERTENCIA: Mantenga lejos de temperaturas altas y otros lugares peligrosos.

▲ADVERTENCIA: Cuando el coche no esté en uso, por favor pliegue y almacene en lugar seco y oscuro lejos del alcance de los niños. Este coche no es un juguete.

▲ADVERTENCIA: No sobrecargue la canasta de carga – Peso máximo en la canasta de carga es de 10 lbs (4.5 kg). Sobrecargar el canasto de carga puede causar inestabilidad en el coche.

▲ADVERTENCIA: Cualquier carga atada al mango puede afectar la estabilidad del coche. No sobrecargue el coche.

▲ADVERTENCIA: Tenga precaución cuando pliegue o despliegue este producto para prevenir atraparse los dedos.

▲ADVERTENCIA: No use este coche con niños menores de 6 meses de edad sin un asiento de seguridad para bebés.

▲ADVERTENCIA: No levante este coche de la barra delantera acoplada al asiento.

▲ADVERTENCIA: No use este coche si faltan o hay partes rotas.

▲ADVERTENCIA: No exceda el límite de peso recomendado por el fabricante cuando use el adaptador universal para asientos de seguridad para bebés de guzzie+Guss.

▲ADVERTENCIA: La posición primaria del asiento puede detener a un niño hasta 25kgs (55 libras). La posición secundaria del asiento puede detener a un niño hasta 20kgs (45 libras).